


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8



Eingefahren

Ausgefahren

oben

unten

Ablage

Rohrwaagrecht

oben

mitte

unten

Eingefahren

Ausgefahren

kurzes Saugrohr

langes Saugrohr

oben

unten

Ablage

Rohrwaagrecht

GelenkKron


Gelenkwinde

Dünnungsausgleich

KopfKron

Getriebeumschalt.

Kopfwinde



KLAPP-HOPPER-SAUGER

K E T O

SEITENSAUGROHRSTEUERUNG

ENDSCHALTER BB

zoler

Uwe E. Zoller GmbH & Co. KG
 Otto-Hahn-Straße 9
 2200 Elmehorn
 Telefon (041 21) 71051
 Telex 218 386 zol d

Komm	Maßstab	Zus.hnungs-Nr	Blatt
S-13955	NB 311	S 82-1661.74	4